



## המפתח לשיפור הפרודוקטיביות של מכונת הדפוס שלך

המנע מ-Bypass של PEU, Cold start, Ink, BID ו-Oil temperature	
לפני התקנת PIP חדש, נקה את השכבה התחתונה של ה-PIP בעזרת מטלית טבולה ב- imaging oil.	<b>PIP</b>
בעת התקנת PIP ולאחר הפסקות ארוכות, רסס imaging oil מתחת לקצהו האחורי של ה-PIP כדי לוודא שהוא נדבק אל התוף.	
נקה את מגב תחנת הניקוי לאחר כל הפסקת עבודה ארוכה.	
הפעל את Print Cleaner wizard עם הנייר הגדול ביותר, שבו תרצה להשתמש.	<b>שמיכה</b>
נקה את שולי תוף ITM ותוף ה- impression מדי שבוע.	
לאחר כל החלפה של השמיכה, בצע First Transfer wizard.	
החלף impression paper כאשר הוא מלוכלך, לאחר תקלת הזנה או לאחר כל החלפה של השמיכה.	<b>BID</b>
בצע Dry Bid wizard לפני הפסקות ארוכות, או לפני כיבוי המכונה.	
נקה מדי שבוע את developer roller בעזרת imaging oil.	
לפתרון בעיות, העזר ב-Validate and Replace BID wizard	<b>דיו</b>
שטוף את מסנן משאבת הדיו ואת חיישני צפיפות ומוליכות הדיו (ink density/conductivity) מדי חודש.	
בנה את הדיו בעזרת מחסנית הכיול.	
החלף את מסנני imaging oil לאחר שתתקבל הודעה ממכונת הדפוס.	<b>מסנן שמן</b>
הכן והתאם את מצע ההדפסה לתנאי הלחות והטמפרטורה של מכונת הדפוס, לפחות 24 שעות לפני ביצוע ההדפסה.	<b>מצעי הדפסה</b>
הגדר נייר מצופה בצידו האחד כ- uncoated (ללא ציפוי) - במכונת הדפוס HP Indigo press 5500	
עליך לוודא שמצע ההדפסה נחתך כראוי וכי קצותיו ישרים.	<b>טיפול בנייר</b>
בצע תחזוקה שבועית של מערכת הזנת הניירות ונליל היציאה (exit roller).	